














Lenovo 快速安装指南 / Quick Installation Guide

彩色激光打印机 / Color Laser Printer
CS1821 / CS1821W
CS1831 / CS1831W




3

连接电源线
Connecting power cord



1 开机/Power on




4

安装驱动程序
Installing software




Windows

1 放入光盘/Insert




2 点击/Click




连接/Connect

USB 




OR

Wired Network 



OR

Wireless 



Mac

/
Linux

No CD-ROM Drive
没有CD-ROM驱动器

下载 / Download



<http://www.lenovoimage.com>

5

查看用户手册
Viewing the User's Guide



在使用本产品之前，请确保阅读所提供光盘上的用户指南中的安全说明。
Be sure to read the safety guidelines in the User's Guide on the supplied CD-ROM before using this product.