4 使用打印机

4.1 打印

1)手机打印

打开手机中的智享家App，进入打印机页面，根据提示选择打印方式进行打印设置和操作。

2) 电脑打印

打开待打印的文档或图片等，调出打印菜单，设置参数后开始打印。

4.2 复印(轻按扫描盖板，复印效果更佳)

1) 按键复印

打开扫描盖板，将原稿正面朝下，按左后角对齐原稿，放入扫描区开盖上盖板，根据复印需求在操作面板上设置相应的参数，如份数、浓度等，按操作面板上的开始复印键进行复印。

2) 客户端复印

打印机端直接复印，默认复印份数为1，如需调整复印参数，请从智享家App或电脑客户端中操作。

4.3 扫描(轻按扫描盖板，扫描效果更佳)

1) 扫描至手机/平板

①打开扫描盖板，将原文稿正面朝下，按左后角对齐原稿，放入扫描区并盖上盖板。

②打开智享家App，在首页点击打印机卡片。

③点击"扫描"，设置好扫描参数后，点击"开始扫描"。

④扫描完成后可选择格式进行保存；如需扫描多页，点击"继续扫描"直接跳转面板引导操作。



2) 扫描至电脑

①打开扫描盖板，将原文稿正面朝下，按左后角对齐原稿，放入扫描区并盖上盖板。

②打开电脑中的打印机客户端，在扫描功能页面中设置好参数后点击"开始扫描"按钮，扫描结束后，可进行保存、打印等操作。

5 安全信息

免责声明:

开箱安装、使用、维护、维修本产品前，请仔细阅读产品安全信息。如用户未按照产品安全信息说明书的规范、规格、等条款，不交纳人身伤害等，联想科技有限公司(简称"联想")不承担任何责任。

扫描获取完整安全信息

电源线及电源安全:

1.本产品功率较大，请务必使用产品包装内附的电源线。

2.为了安全起见，产品不使用接地插头和电源，时刻保护使用时请从电源插座拔下电源插头。

3.本产品应采取恰当措施防止意外进入，确保适当使用时，可立即从电源插座上拔下产品电源插头以安全切断电源。

4.请用电源线连接到正确电压的接地保护插座。

5.切勿将产品置于可能被踩踏的地方，确保适当保护电源线，确保安全使用。

6.本产品必须连接到有合格证明的接地保护插座。

7.拔插电源线时请用手直接拔插电源线插头，切勿用湿手拔插电源线，否则可能造成触电或火灾。

8.请勿将本产品置于潮湿或高温环境，切勿使用过长的延长线的方式切断电源，否则会使插头与插座长时间中处于接触不良状态，引起触电或火灾。

9.请勿将液体倒入产品内部，否则可能造成触电或火灾。

10.请勿将本产品拆解或改装，切勿不要在电源线上放置任何物品，否则会导致电源线内部芯线短路或断裂，引起触电或火灾。

11.请勿以任何形式弯曲、扭曲电源线，切勿不要在电源线上放置任何物品，否则会导致电源线内部芯线短路或断裂，引起触电或火灾。

12.请勿使用已经不再适用或已经损坏的电源插线。

13.请勿将产品放置在强热源或者散热器等产品附近的地方，否则产品可能因为过热或易形变造成损坏或火灾。

安装本产品:

1.请勿将本产品放置在强热源或者散热器等产品附近的地方，否则产品可能因为过热或易形变造成损坏或火灾。

2.请勿将本产品放置在空间、通风孔、冷风或冷源等附近，否则产品可能因为受潮或冷风冷源造成损坏或火灾。

3.请勿将本产品置放于有灰尘的、高温(超过70℃)、有害、有腐蚀气体、潮湿或会出现开裂等、可能引发造成或起电、短路或火灾。

4.请勿将本产品放置在安装系统或可随意变化位置或易被外力冲击的地方，否则可能会造成火灾或触电；特别是有机玻璃或强度、韧度、表面等特性、稳定性或可靠、适用期略低产品。

5.请将本产品放置在通风良好或易于散热、通风良好的地方，请勿遮挡或阻碍产品通风口(如：放热孔等)，否则可能会造成产品过热或引起火灾。

6.请将本产品、设备和电源线等物品，放置在儿童不易接触到的地方，否则可能会造成人身伤害。

7.请将本产品、设备和电源线等物品，放置在宠物不易接触到的地方，否则可能会因宠物咬坏电源线而引起火灾。

日常使用与维护本产品:

1.本产品使用时无线电波可能会影响医疗电气设备工作(例：心脏起搏器)，请在任何医疗电气设备附近使用本产品(例如带无线网络功能的产品)，否则可能导致医疗电气设备出现故障，造成医疗事故或人身伤害。

2.长时间使用产品时，产品内部可能一些零件温度会不常高，因此，请至少等待20分钟以上，直至产品完全冷却后再接触产品，如果产品内部发热，它也不会有害，但是长时间接触产品内部发热部件，可能会导致人体不适甚至烫伤。

3.请勿将产品、设备和电源线等物品，放置在温度高于或低于产品规定的位置，否则会造成产品损坏或火灾。

4.请勿将产品、设备和电源线等物品，放置在湿度高于或低于产品规定的位置，否则会造成产品损坏或触电或火灾。

5.请勿将本产品、设备和电源线等物品，放置在强烈振动、冲击或易受振动的位置，否则会造成产品损坏或人身伤害。

6.请勿将本产品、设备和电源线等物品，放置在强烈电磁干扰的地方，否则可能会造成火灾或触电；特别是有机玻璃或强度、韧度、表面等特性、稳定性或可靠、适用期略低产品。

7.请勿将本产品、设备和电源线等物品，放置在强烈光照、强烈紫外线、强烈红外线、强烈高温、强烈高湿、强烈高压、强烈腐蚀性气体、强烈有毒气体、强烈有害气体、强烈有害物质、强烈有害生物、强烈有害微生物、强烈有害辐射、强烈有害电磁波、强烈有害电磁干扰、强烈有害电磁场、强烈有害电磁脉冲、强烈有害电磁